



Roll-up outdoor



Retirez la cassette du système, la tige de support à ressort à trois tronçons, les socles et les quatre sardines de la housse de transport.

Retournez la cassette, de sorte que le fond soit tourné vers le haut. Placez un socle sur la cassette, de manière à ce que le « nez » du socle s'adapte dans le trou du fond de la cassette. Fixez le second socle de la même manière.

Retournez la cassette avec les socles. Tournez les poignées de fixation ovales au-dessus et au-dessous de la cassette dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elles se trouvent perpendiculaires à la cassette et que leur pointe s'encoche dans la rainure de la cassette. Au besoin, vous pouvez ancrer les pieds de support au sol avec des sardines.



Assemblez la tige de support à trois tronçons. Veillez à ce que les différents éléments soient complètement insérés les uns dans les autres.

Introduisez la tige de support avec le ressort tourné vers le bas dans le trou du système prévu à cet effet. Vérifiez que la tige de support soit également correctement logée et bien stable dans l'encoche inférieure.

Retirez le visuel de la cassette en tirant de manière uniforme et bien droit sur la coulisse de fixation. Le cas échéant, tenez la tige de support de l'autre main. De plus, pour obtenir plus de stabilité, vous pouvez placer votre pied légèrement sur l'un des pieds de support.



Placez la coulisse de fixation avec le crochet lentement et soigneusement sur la tige de support.

À présent, retirez la seconde impression de la cassette en tirant de manière uniforme, puis placez la coulisse de fixation avec le crochet sur la tige de support.

Voici votre roll-up outdoor entièrement monté.